SSM2.0

CARACTERÍSTICAS

- VIGILANCIA DEL DEPÓSITO
- GESTIÓN DE CONDUCTORES/ VEHÍCULOS
- INFORME
- LISTO PARA SSM 2.0 CLOUD
- VALOR DE INVENTARIO DEL FLUIDO

El software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 es la respuesta más avanzada para gestionar y controlar el repostaje, permitiendo la supervisión de conductores, vehículos y depósitos de combustible. La configuración del sistema y la puesta en marcha no han sido nunca tan fáciles: solo hay que conectar los dispositivos a su red LAN o Wi-Fi y hacer clic en el botón "Detectar sistema" en su PC. SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 hará el resto. El uso del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 exige la nueva gama de dispositivos de suministro SELF SERVICE 2.0. El kit de lectores de llave ibutton está disponible bajo pedido.

RENDIMIENTO

HASTA 1000	USB/WEB
CONDUCTORES/VEHÍCULOS	INSTALACIÓN

VERSIÓN DE SOFTWARE

MODO DE ACTIVACIÓN SOFTWARE



USB CLAVE DE HARDWARE
sin conexión a Internet



EDICIÓN WEB
se requiere conexión a Internet



COMPROBAR

El coste del consumo en cada distancia.



VER

Los gráficos de barra le permiten analizar los litros suministrados cada día y compararlos con el uso medio.


Los requisitos mínimos del sistema son:

- Resolución de monitor de 1280x700
- CPU: Procesador Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o más)
- RAM: 2 GB
- Espacio libre en disco duro: 20 GB
- Sistema operativo: Windows VISTA SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10
- Base de datos: Microsoft SQL 2012 R2 SP2 Express (incluido en la instalación)

VEHÍCULOS

Lee el consumo medio y la distancia recorrida.





CONTROL DE DEPÓSITOS

Comprueba los litros suministrados en el periodo especificado.



FICHA TÉCNICA - USB CÓDIGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F00772050	SSM 2.0 ENTRY
F00772020A	SSM 2.0 ADVANCED
F00772040A	SSM 2.0 SUITE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT*

FICHA TÉCNICA - WEB CÓDIGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION
F00772220A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION
F00772240A	SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION
F00772200	SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION

* LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CLIENTE ADICIONALES LE PERMITE UTILIZAR LAS DISTINTAS VERSIONES DE SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 EN VARIAS ESTACIONES DE TRABAJO.

DATA TRANSFER SSM2.0


Entre el equipo relacionado con SSM 2.0, PIUSI ha desarrollado un conjunto de soluciones capaces de conectar los dispositivos electrónicos o mecánicos al sistema de supervisión de líquidos, que es el software que organiza el funcionamiento del hardware; en este caso, SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. ¿Cómo se transfieren los datos con SSM2.0? Depende de la tecnología necesaria.

Descarga directa
Use su llave de administrador para transferir los datos del dispensador al PC: basta con tocar el dispensador con la llave y utilizar el lector de llaves para transferir los datos recopilados.

LAN/Wi-Fi
La forma de recibir toda la información sobre transacciones en tiempo real: con PWLAN o PWWIFI, el software reconoce los dispensadores de combustible, que enviarán automáticamente los datos al software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Red de telefonía móvil
El reciente software PW MOBILE 4G 2.0 le permite instalar el dispensador donde desee, incluso en las zonas más alejadas, sin necesidad de disponer de una red local: el dispositivo utiliza la tecnología de telefonía móvil 4G para comunicarse y transferir datos.







PW MOBILE



Un nuevo sistema de comunicación que le permite transferir datos mediante una red móvil 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



Una tarjeta de red que permite convertir la señal RS485 para conectarla a una red LAN mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

PW WI-FI



Una tarjeta de red Wi-Fi que permite convertir la señal RS485 para conectarla a una red Wi-Fi existente.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0