DATA TRANSFER AGILIS

DATA TRANSFER SSM AGILIS ist ein Paket verschiedener Lösungen, die das Herunterladen von Transaktionen aus Abgabeeinheiten in die SSM AGILIS-Software ermöglichen. Die große Vielfalt des Angebots basiert auf der erforderlichen Technologie.

Manuelles Herunterladen

Der einfachste Weg zum Herunterladen der Informationen ist der über den Manager-Schlüssel. Abgabeinheit einfach mit dem Schlüssel berühren; dann werden alle Transaktionen in die Software heruntergeladen.

Lokales Netzwerk

Sie können Daten über das lokale LAN/WLAN-Netzwerk aus einer Abgabeeinheit auf Ihren PC herunterladen. Durch Auswahl zwischen PW-LAN oder PW-WLAN lässt sich eine Verbindung herstellen, mit der Sie alle Transaktionen in Echtzeit empfangen können.

Mobilfunknetz

Dank des neuen PW MOBILE 4G lassen sich Abgabeeinheiten jetzt auf der ganzen Welt installieren, wobei nur ein Mobilfunknetz benötigt wird. Dies vermeidet alle lokalen Netzwerkkonfigurationen. Das Gerät ist mit einer weltweit funktionsfähigen SIM-Karte ausgeliefert, die das PWMOBILE 4G 2018 einsatzbereit macht.



PW14 / RS 485



Anschluss über RS485-Kabel an einen USB Konverter.

KEY READER, MANAGER KEY & MANAGER KEY USB TYPE C





PW LAN




Ein Gerät, mit dem sich das RS485-Signal über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche in ein LAN-Signal umwandeln lässt.

PW WI-FI



Ein Gerät, mit dem sich das RS485-Signal über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche in ein WLAN-Signal umwandeln lässt.

PW MOBILE



Ein neues Kommunikationssystem, mit dem sich Daten über ein 4G-Mobiltelefonnetzwerk übertragen lassen.

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG
F13292000	PW 14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G