DATA TRANSFER SSM2.0

Parmi tous les équipements associés au SSM 2.0, PIUSI a développé un ensemble de solutions technologiques qui permettent de connecter les dispositifs électroniques/mécaniques au système de contrôle des liquides, c'est-à-dire au logiciel qui gère le fonctionnement du matériel, dans ce cas Self Service Management 2.0. Comment fonctionne le transfert de données avec SSM2.0 ? Cela dépend de la technologie requise.

Download directa

Utilisez votre Manager Key pour transférer les données du distributeur au PC: il suffit de toucher le distributeur avec la clé puis d'utiliser le lecteur de clé pour transférer les données collectées.


LAN/Wi-Fi

La solution pour recevoir en temps réel toutes les informations concernant les transactions: en utilisant PWLAN ou PW Wi-Fi, le logiciel reconnait les distributeurs de carburant qui enverront automatiquement les informations au logiciel Self Service Management 2.0.

Réseau mobile

Le nouveau PW MOBILE 4G 2.0 permet d'installer le distributeur où vous le souhaitez, même dans les endroits les plus reculés, sans nécessité d'avoir un réseau local : le dispositif utilise la technologie mobile 4G (ou 3G) pour communiquer et transférer les données.







ANY BIODIESEL AIR ANTIGEL AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTATION ESSENCE GRAISSE KÉROSÈNE HUILE EAU LAVE-GLACE

PW MOBILE



Un nouveau système de communication qui vous permet de transférer des données en utilisant le réseau mobile 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



Une carte réseau qui permet au signal RS485 d'être converti pour une connexion à un réseau LAN, via une interface simple et intuitive.

PW WI-FI



Une carte réseau Wi-Fi qui permet au signal RS485 d'être converti pour une connexion à un réseau Wi-Fi.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0